

漆喰用下地処理材(左官用) 取扱説明書



- 施工中または施工後の乾燥期間中に、気温が3℃以下になる恐れがある場合は施工ができません。
- 浴室等常に水のかかる場所や、屋外には使用できません。

■使用方法

- ① 「下地処理材」(10kg) に対して、2.5～3 kgの比率で水を加えよく練ります。
 - ☆ 「下地処理材」は石膏系の材料です。「下地処理材」を水で練った物は、可使用時間(1時間程度)を超えると硬化しますので、1時間で塗り終わる量だけ混合してください。
- ② よく練った「下地処理材」を、コテで0.5～1mm 程度に塗ります。一面全体に塗り終えたらすぐに、塗面の表面を平滑に軽くならしめます。
 - ☆ 原料1袋(10kg) 分で、約10 平方メートルの塗り付けが可能です。
 - ☆ 布クロスや紙クロスなどのように、吸水が極端に大きい下地に塗る場合は、先にシーラーを塗布し、ビニルクロスと同等の吸水状態にしてください。
 - ☆ 下地の凹凸が1 mm 以上の場合は、下地処理材を1 mm 以下の厚さで塗り1度乾燥させてから、さらに1 mm 以下の厚さで増し塗りするなどして不陸を調整(下地処理)してください。下地の凹凸の大きさに比例して、下地処理材の必要量は増えますのでご注意ください。
- ③ すべて塗り終えたら、完全に乾燥させます。施工後は完全乾燥まで十分な換気を行ってください。完全乾燥までは通常1日程度ですが、乾燥の良くない状況では数日掛かる場合があります。